

Auswechseln der Nadel bei den Systemen CDS 2 und CDS 3. Handgriffe in Reihenfolge der Zahlen und in Pfeilrichtung. Neue Nadel fest eindrücken!

Stylus Replacement in Cartridges CDS 2 and CDS 3. Proceed in the sequence of the numbers shown and in direction of arrow. Press right home when inserting new stylus!

Remplacement de l'aiguille dans les cellules CDS 2 et CDS 3. Enlever suivant l'ordre chronologique des nombres et dans la direction de la flèche. Introduire exactement la nouvelle aiguillel

Cambio de las agujas en las células CDS 2 y CDS 3. Sacar la aguja siguiendo el orden indicado por los números y en la dirección de la flecha. Introducir la nueva aguja exactamente en su alojamiento i

Cambio della puntina nei Sistema CDS 2 e CDS 3. Procedere nell' ordine dei numeri e nel senso della freccia. Infilare la nuova puntina, premendo benel

V 94/1-100.000 - 14A-D18-68 - Tr.